

absolutly RESINA

Spezial-Entharzer-Konzentrat



Eigenschaften

absolutly RESINA ist ein Spezialkonzentrat zum Entharzen von Schneidwerkzeugen in der Holz- und Kunststoffindustrie.

absolutly RESINA entharzt eindrucksvoll Sägeblätter, Fräsköpfe, Abrichter, Hobel etc. und löst mühelos Pflanzenölrückstände.

absolutly RESINA ist bestens geeignet zur Beseitigung von Verbrennungsrückständen und Leimresten an Furnierpressen und Kantenleimmaschinen.

absolutly RESINA kann im Ultraschallbad eingesetzt werden und macht das Ausbauen beweglicher Teile unnötig.

absolutly RESINA beseitigt Bleistiftspuren und ist auch für Kunststoffoberflächen geeignet.

absolutly RESINA ist unbrennbar, lösemittelfrei und kann auf bis zu 60°C erwärmt werden.

Anwendung

absolutly RESINA grundsätzlich wie angegeben nach folgender Dosierung mit Wasser verdünnen:

Entharzung	1 : 1 bis 1 : 10
Oberflächenwartung	1 : 10 bis 1 : 50
Ultraschallbad	1 : 20 bis 1 : 50

Bei ungeschützten Metallen muß anschließend unbedingt ein Korrosionsschutz aufgetragen werden. Idealerweise sollte unser Spezialgleitmittel **SLIDE** eingesetzt werden, wodurch zusätzlich noch die Standzeit des Werkzeuges erhöht wird.



Gefahrstoffsymbol



Sicherheitsratschläge & Gefahrenhinweise

pH-Wert:	12,4
Gefahrzeichen:	C - Ätzend
Enthält:	Benzalkoniumchlorid, Kaliumhydroxid

Verursacht schwere Verätzungen | Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden | Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren | Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille bzw. Gesichtsschutz tragen | Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen und wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen | Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen, aber nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist

